

Montar un conector N

1º - Dividimos el conector que vamos a montar en sus diferentes partes, en este manual las vamos a nombrar con números del 1 al 7. Pelamos el cable dejando aproximadamente 1,2 cm. entre la camisa y el cable central.



2º - Introducimos dentro del cable que acabamos de pelar las piezas 7, 3 y 2 en este mismo orden y según se ve en la fotografía.



3º - Debemos calentar con un mechero la parte delantera de la camisa para poder introducir las piezas 1 y 5 en este mismo orden, la pieza número 5 debe entrar dentro de la camisa del cable.



4° - A continuación introduciremos las dos piezas blancas del numero 4 presionando sobre el cable central.



5° - Tenemos que introducir la pieza numero 6 dentro de todas las demás que hemos montado ya, según vemos en la fotografía.



6° - Una vez que lo tengamos así debemos presionar un poco con un destornillador plano la pieza numero 2 hacia adentro para que coja la sujeción necesaria para que el cable resista.



7° - Y por ultimo atornillamos la pieza número 7 a la pieza número 6 utilizando dos llaves fijas ya que tiene que estar bien apretadas.



8° - Resultado final. Ya podemos utilizar nuestro cable coaxial N.

